


CUTTER 18MM QUICK SNAP FATMAX – MOLETTE CRANTÉE




**UN SYSTÈME UNIQUE DE CASSE-LAME :
UNE LAME TOUJOURS TRCHANTE
RAPIDEMENT ET EN TOUTE SÉCURITÉ**

1 – Quand la lame est émoussée, placez le haut de la lame sur la ligne



2 – Poussez le bouton de verrouillage vers le haut



3 – Et tournez le système permettant de casser la lame

4 – Un aimant retient la partie usagée de la lame pour éviter les blessures



Système de casse-lame rapide et sûr : permet de casser un segment de lame d'une seule main

Pratique :

- Chargeur de lame magnétique
- Réglage de la profondeur de coupe par molette crantée pour une meilleure sécurité et précision de coupe
- Trou d'accroche pour dragonne (non fournie)

Robuste :

- Guide-lame en acier inoxydable pour renforcer la longévité et la solidité du cutter
- Mécanisme casse-lame testé 10 000 fois avec une pression de 2,5 kg

Ergonomique et confortable :

- Poignée bimatière pour plus de confort de contrôle
- Forme ergonomique pour une meilleure prise en main

Livré avec une lame 18 mm FATMAX